



MiniTech

Gebruikers handleiding

Fabriekscodes

Master	1 2 3 4 5 6 7 8	
Manager	0 1 - 1 2 3 4 5 6 +	Optioneel Dallas key
Gebruiker 2	0 2 - 0 2 0 2 0 2 +	Optioneel Dallas key
Gebruiker 3	0 3 - 0 3 0 3 0 3 +	Optioneel Dallas key
Gebruiker x	x x - x x x x x x +	Optioneel Dallas key

Dallas key

In het geval dat de gebruiker is samengesteld uit "code + Dallas-sleutel", moet de Dallas-sleutel voor of na het invoeren van de code op de juiste Dallas-sleutellezer worden geplaatst.

Override gebruikers

Override gebruikers openen zonder te wachten op de vertraging. In de standaardprogrammering zijn ze ingesteld op opening met dubbele code, maar op verzoek kan ook de modus voor enkele opening worden ingesteld.

Stil alarm

Het wordt geactiveerd door het laatste cijfer met één cijfer te verhogen of te verlagen bij het invoeren van de openingscode.

Penalty

Na vier pogingen om een foutieve code in te voeren, begint het slot met een vertraging van 4 minuten. Elke poging om de code binnen de 4 minuten vertragingperiode in te voeren, start de telling opnieuw.

Lage batterij spanning

Een bericht op het display en een lange pieptoon tijdens het openen geven aan dat de batterij bijna leeg is. Vervang de bijna lege batterij onmiddellijk door een nieuwe Alkaline batterij.

Geluidsignalen



Aanbevelingen

Gebruik geen gemakkelijk identificeerbare codes zoals 123456, geboortedata of andere persoonlijke informatie.

Openen (Aanbevolen om fabriekscodes te wijzigen en veilig te bewaren)

Druk op een willekeurige toets om het apparaat in te schakelen. Het display toont de melding:

USER CODE
X X - X X X X X X

Voer de openingscode in. Het display toont de tijdvertraging, indien geprogrammeerd.

TIME DELAY
00:59

Aan het einde van de tijdvertraging toont het display de telling van het geopende venster.

OPEN WINDOW
00:01

Voer de openingscode in. Het display toont de melding:

OPEN

Open de kluisdeur binnen 4 seconden.

Dual code opening (Aanbevolen om fabriekscodes te wijzigen en veilig te bewaren)

Druk op een willekeurige toets om het apparaat in te schakelen. Het display toont de melding:

USER CODE
X X - X X X X X X

Voer de openingscode in. Het display toont de tijdvertraging, indien geprogrammeerd.

TIME DELAY
00:59

Aan het einde van de tijdvertraging toont het display de telling van het geopende venster.

OPEN WINDOW
00:01

Voer de 1° openingscode in. Het display toont de melding:

2° USER CODE
X X - X X X X X X

Voer de 2° openingscode in. Het display toont de melding:

OPEN WINDOW

Open de kluisdeur binnen 4 seconden.

Wijzig code (Bewaar code veilig en wijzig/test met geopende deur)



OLD CODE
X X - X X X X X X

Vul de oude code in. Het display toont de melding:

Voer de nieuwe code in. Het display toont de melding:

Bevestig de nieuwe code.

Voer verschillende openings- / sluitingstesten uit voordat u de kluisdeur sluit.

Gebruikersmanagement

1

Over de Manager code in.



"✓" geïnstalleerd, "X" verwijderd, "_" geblokkeerd.

The override gebruikers (50 – 59) kunnen alleen worden geïnstalleerd bij geopend slot.



Druk ter bevestiging, of om blokkeren/toevoegen/verwijderen en ter bevestiging.

Membraan test

Druk op een willekeurige toets om het apparaat in te schakelen.

5

Druk achtereenvolgens op de knoppen die op het display worden weergegeven.

Er wordt een bevestigingspiep gegeven voor elke ingedrukte toets die goed werkt.

Een beschadigde toets wordt aangegeven met een lange pieptoon. Het display toont de melding:

Aanpassen datum en tijd

Druk en houd vast de . Het display toont de melding:

Voer de Master code in. Het display toont de melding:

Druk . Het display toont de ingestelde datum en tijd:

Druk . Het display toont de melding:

Voer tijd en datum in en druk op ter bevestiging.

Blokkeer systeem

Druk en houd vast de . Het display toont de melding:

Voer de geautoriseerde code in. Het display toont de melding:

Voer de deblokkeer datum en tijd in (max. 31 dagen).

Druk ter bevestiging. Het display toont de melding:

Druk ter bevestiging. Het display toont de melding:

Meer informatie

Vind de complete handleiding (engelstalig) en verdere informatie op www.tecnosicurezza.it

NEW CODE
X X X X X
CONFIRM CODE
X X X X X
OPERATION
DONE

USERS MANAGEMENT
0 1 - X X X X X

02 03 04 05 06
✓ x _ _ ✓

02
INSTALL?

MEMBRANE TEST
1234567890 ✓
MEMBRANE TEST
1234567890 ✓

WRONG/FAULTY
KEY

MENU MASTER
X X X X X X X
TIME AND DATE
SETTINGS
12:00 WED
13 /02/2019
hh:mm _ _ _ _
DD/MM/YYYY

BLOCK SYSTEM
X X - X X X X X
BLOCK UNTIL
DD/MM hh:mm
BLOCK UNTIL
13/02 12:00
BLOCK THE LOCK?
LOCK
BLOCKED

